

Streutabelle HGS 10.000

Streumenge in to / ha	Schüttgewicht in kg /dm ³	Arbeitsbreite			
		9 m	12 m	15 m	18 m
2,0	0,9	5,11	6,80	8,51	10,21
	1,1	4,19	5,57	6,96	8,35
	1,3	3,54	4,71	5,89	7,07
	1,5	3,07	4,08	5,10	6,12
2,5	0,9	6,40	8,51	10,63	12,76
	1,1	5,23	6,96	8,70	10,44
	1,3	4,43	5,89	7,36	8,83
	1,5	3,83	5,10	6,38	7,66
3,0	0,9	7,68	10,21	12,76	15,31
	1,1	6,28	8,35	10,44	12,53
	1,3	5,32	7,07	8,83	10,60
	1,5	4,60	6,12	7,66	9,19
3,5	0,9	8,95	11,91	14,89	17,86
	1,1	7,32	9,74	12,18	14,61
	1,3	6,19	8,24	10,31	12,37
	1,5	5,37	7,14	8,93	10,72
4,0	0,9	10,23	13,61	17,01	20,41
	1,1	8,37	11,13	13,92	16,70
	1,3	7,08	9,42	11,78	14,13
	1,5	6,14	8,17	10,21	12,25
4,5	0,9	11,51	15,31	19,14	22,97
	1,1	9,42	12,53	15,66	18,79
	1,3	7,97	10,60	13,25	15,90
	1,5	6,91	9,19	11,48	13,78
5,0	0,9	12,79	17,01	21,26	
	1,1	10,47	13,92	17,40	20,88
	1,3	8,86	11,78	14,72	17,67
	1,5	7,68	10,21	12,76	15,31

Tabelle für Schaltstufe 2

Schiebereinstellung nach gewünschter Arbeitsbreite
und to / ha



HUFGARD TECHNIK

Streutabelle HGS 10.000

Streuemenge in to / ha	Schüttgewicht in kg /dm ³	Arbeitsbreite			
		9 m	12 m	15 m	18 m
2,0	0,9	10,10	13,44	16,80	20,16
	1,1	8,27	11,00	13,75	16,50
	1,3	7,00	9,31	11,63	13,96
	1,5	6,06	8,06	10,08	12,10
2,5	0,9	12,63	16,80	21,00	25,20
	1,1	10,34	13,75	17,18	20,62
	1,3	8,74	11,63	14,54	17,45
	1,5	7,58	10,08	12,60	15,12
3,0	0,9	15,16	20,16	25,20	30,24
	1,1	12,41	16,50	20,62	24,74
	1,3	10,50	13,96	17,45	20,94
	1,5	9,10	12,10	15,12	18,14
3,5	0,9	17,68	23,52		
	1,1	14,47	19,24		
	1,3	12,24	16,28	20,35	
	1,5	10,60	14,11	17,64	21,17
4,0	0,9				
	1,1	16,53	21,99		
	1,3	13,99	18,61	23,26	
	1,5	12,13	16,13	20,16	
4,5	0,9				
	1,1				
	1,3	15,74	20,94		
	1,5	13,64	18,14	22,68	
5,0	0,9				
	1,1				
	1,3	17,49	23,26		
	1,5	15,16	20,16		

Tabelle für Schaltstufe 1

Schiebereinstellung nach gewünschter Arbeitsbreite

und to / ha



HUFGARD TECHNIK